

Hinweise zum Zerlegen der Vordergabel

Schrittweise

- Halteschraube am oberen Gabeljoch und Ölmesstab entfernen
- Vorderrad und Schutzblech entfernen
- Gabelöl ablassen
- Untere Gabelhülse aufdrehen
- Verschlussring aufschrauben und Holm nach unten herausziehen
- obere Feder und oberer Führungsring fallen lose heraus
- Stift des Abstützringes herausschlagen, Lage des Ringes merken!
- ganzes Gelumpe nach oben abstreifen und Gummiabstreifer austauschen
- Nach dem Zusammenbau Gabel mehrmals durchfedern, danach erst Klemmung des rechten Holms festziehen.